GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

MANUAL DEL PRODUCTO

SmartAppGuided™

SONIC WARM & COOL MASK | 9 IN 1

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology
- Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology
- Pore-Opening Deep Warming Technology
- Youthful Glow Massage Technology
- Full Facial Hyper-Infusion Technology
- Full-Spectrum LED Light Technology
- High Efficiency Depuffing System
- Eye-Nose Area Targeted Design

2 Minuto Supercharged Facial



Create your personal Skincare Routine
and Download our GESKE App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
12117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

PRIMEROS PASOS

ABRIR Retira el anillo magnético exterior y coloca el tejido GESKE sobre la superficie metálica del aparato.

APLICAR Aplica tu mascarilla, sérum o crema hidratante GESKE favorita sobre el tejido.

COLOCAR Coloca la anilla magnética para fijar fácilmente el tejido.

Encendido/apagado
Presionar durante 1-2 segundos

Masaje
12 intensidades

Frío
Revitalizante

Calentamiento
Apertura de poros



Aplicación de mascarillas
Súper eficiente

Tecnología de luz LED
8 colores

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

APRENDE A DAR LOS PRIMEROS PASOS

Aplica una mascarilla facial eficaz, combate los primeros signos del envejecimiento o disfruta de masajes fríos y calientes: todo eso y mucho más con nuestra SmartAppGuided™ Sonic Warm & Cool Mask | 9 in 1.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN

PREPARACIÓN
Saca con cuidado la anilla que sujeta la máscara de la parte superior del dispositivo. Coloca la hoja de tejido en el dispositivo y fíjala con la anilla. A continuación, aplicar una mascarilla GESKE sobre el tejido.

POWER ON
Enciende la SmartSonic Pulsation Technology pulsando el botón de encendido durante 2 segundos. Selecciona la intensidad deseada con los botones más y menos.

CALENTAMIENTO
Pulsa el icono del sol para activar la Pore-Opening Deep Warming Technology.

LUCES LED
Pulsa el botón de encendido para cambiar al color de LED. Cada color tiene un efecto nutritivo diferente en tu piel.

SUPER TRATAMIENTO FACIAL DE 2 MINUTOS

APLICAR
Frota el dispositivo en tu cara en pequeños círculos Sigue así durante 90 segundos, asegurándote de cubrir todas las zonas de la cara.

EFECTO
Nuestra Pore-Opening Deep Warming Technology ayuda a tu piel a absorber eficientemente los ingredientes activos de tu mascarilla GESKE favorita.

FRÍO
Tras finalizar la aplicación, pulsa el icono del copo de nieve para activar la Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology. Esto cierra los poros y retiene la humedad.

FINALIZAR
Apaga el dispositivo pulsando el botón de encendido durante 2 segundos. Retira el tejido y deséchalo. Limpie el dispositivo con un limpiador de dispositivos GESKE después de cada uso y vuelve a colocar el anillo.

Crea tu rutina personal de cuidado de la piel

y descarga nuestra app GESKE

Aplicación avanzada · Guía de vídeo · Exploración de la piel impulsada por IA · Consejos expertos · Guía personal · Recompensas en la aplicación

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEER ANTES DE USAR.

Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

Un resumen de tu producto

Su producto es un aplicador de mascarilla multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 3 veces al día; por favor, no lo utilices con mayor frecuencia. Por favor, no utilices el modo de luz y pulsación más de una vez al día. Para obtener la máxima seguridad y resultados ideales, sigue siempre tu rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE. Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

NOTAS DE USO

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debes leer este folleto de seguridad y la guía de inicio rápido en su totalidad. Ambos manuales deben conservarse, ya que contienen información importante sobre el uso seguro, así como sobre los requisitos de información técnica y legal. El dispositivo es un producto de cuidado de la piel para adultos y no un dispositivo médico ni un producto con propiedades curativas médicas o de otro tipo. El uso previsto también incluye respetar la guía de inicio rápido, las advertencias aquí indicadas y las recomendaciones de aplicación personalizadas de la GE. El dispositivo es recargable y permite un funcionamiento cómodo e inalámbrico. Debe cargarse completamente antes del primer uso. Todo lo que necesitas es el cable de carga USB incluido. La carga inicial puede tardar hasta ocho horas. El cable debe acoplarse con ambos contactos magnéticos en los puntos de contacto metálicos designados del dispositivo. Si el cable de carga no se conecta solo, conéctalo a la corriente y espera. Esto reactiva el efecto magnético y los contactos se conectan automáticamente. Asegúrate de que los contactos magnéticos solo se conectan a los puntos de contacto del aparato y no a otras superficies metálicas.

Especificaciones

Materiales: ABS, silicona, aleación de aluminio | **Temperatura de almacenamiento:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batería:** Li-Ion 3,7 V **| Capacidad de la batería:** 800 mAh | **Corriente de carga máxima:** 450 mA **| Voltaje** de **carga: 5V | Tiempo de carga:** aprox. 4 horas | **El tiempo de** funcionamiento varía según las tecnologías e intensidades activadas. | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración: 10 intensidades, calentamiento, enfriamiento

El producto no es adecuado para su uso en las siguientes condiciones:

No lo uses si se sabe que eres hipersensible al calor (por ejemplo, urticaria por calor). Si se produce una sensación de calor (demasiado) intensa durante el uso, se debe suspender inmediatamente.

Más información sobre el uso:

No utilizar el producto sobre piel irritada o lesionada o heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), en caso de infecciones bacterianas o virales de la piel (ya sea en la zona de uso o en otros lugares). Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padeces alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto. No utilices el producto si 1) está inusualmente caliente, 2) está mecánicamente dañado o deformado, 3) está descolorido. Si se produce dolor y/o malestar durante el uso, suspende su uso y busca atención médica. La zona de los ojos es muy sensible: Extrema las precauciones en esta zona y evita cualquier contacto del producto con el propio ojo. Utiliza el producto únicamente según lo recomendado en tu rutina personalizada. Por razones de higiene, te recomendamos que no compartas tu producto con nadie. El producto está destinado para uso cosmético en la cara. GESKE no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras zonas del cuerpo o de otro uso inadecuado, la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquidos conductores contaminados o bolas. Asegúrate siempre de que el enchufe y la toma están completamente secos antes de cargarlos. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, un cortocircuito o un incendio. El producto no debe utilizarse mientras esté conectado a la toma de corriente.

Advertencias

¡Riesgo de lesiones si se utiliza incorrectamente!
Utiliza el producto solo como se describe en la guía de inicio rápido y en las instrucciones del vídeo. Si sigues teniendo preguntas, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@geske.com.
¡Riesgo de lesiones por incendio/ignición!
No apagar el producto con agua. No arrojar el producto al fuego.
¡Peligro de **lesiones por baterías defectuosas!**
El manejo inadecuado de las baterías puede provocar una reacción exotérmica incontrolada. En tal caso, deseche todo el producto de forma inmediata y adecuada.
¡Peligro de lesiones para los niños!
Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
¡Riesgo de lesiones por descarga eléctrica!
El líquido puede dañar el circuito de carga y poner en peligro su salud. Desconecte el producto del cable/circuito de carga **mientras lo limpia.**
Riesgo de daños por campos magnéticos.
Los campos magnéticos pueden afectar a componentes mecánicos y electrónicos, como por ejemplo los marcapasos. No utilice el producto directamente sobre un marcapasos. Comuníquese con su médico para obtener más información. No coloque tarjetas con bandas magnéticas (por ejemplo, tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que los imanes del producto podrían dañarlas.

Peligro de daños por cambios de temperatura ambiente.
Los cambios de temperatura ambiente (p. ej., después del transporte) pueden provocar la formación de condensación. En este caso, no hagas funcionar el producto hasta que se haya ajustado a la nueva temperatura ambiente. No expongas nunca el producto a la luz solar directa, al calor extremo o al agua hirviendo.
Uso seguro hasta una temperatura ambiente de 50 °C/122 °F.
Riesgo de daños por una carga demasiado larga.
Desconecta el cable de carga del circuito después de cada proces**o de carga.**
Carga segura hasta una temperatura ambiente de 45 °C/113 °F.

Información sobre eliminación de dispositivos y RAEE. Este aparato eléctrico se lanzó por primera vez después del 13 de agosto de 2005. De acuerdo con la Directiva Europea RAEE y la normativa nacional, los aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en esta unidad no deben eliminarse a través de la basura doméstica. Al final de la vida útil del producto, deben eliminarse en un punto de recogida municipal para garantizar una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Notas sobre pilas/baterías recargables

En el marco de la distribución de pilas y baterías recargables, de conformidad con la normativa europea, estamos obligados a informarte a ti, consumidor, de lo siguiente: Estás legalmente obligado a devolver las pilas y baterías recargables. Después de su uso, puedes devolvérnoslas, llevarlos a un punto de recogida municipal o entregarlas a un distribuidor local de forma gratuita. Las pilas y baterías recargables están etiquetadas de la siguiente manera:

Estos símbolos significan que tú, el consumidor, no puedes deshacerte de las pilas y baterías recargables a través de la basura doméstica. Las pilas y baterías que contienen sustancias nocivas están etiquetadas con uno de estos símbolos. El símbolo consiste en un contenedor con ruedas tachado y el símbolo químico del metal pesado que constituye el principal contaminante. En detalle, los símbolos antes mencionados significan: Pb = la batería contiene plomo, Cd = la batería contiene cadmio, Hg = la batería contiene mercurio

Notas sobre pilas de litio/pilas recargables

Puedes reconocer las pilas de litio y las baterías recargables de litio por el símbolo químico, Li*. Además de la información proporcionada anteriormente, también nos gustaría señalar lo siguiente: Cuando deseches pilas de litio o pilas recargables, ya sea devolviéndonoslas, llevándolas a un punto de recogida municipal o entregándolas a minoristas locales o empresas públicas de eliminación de residuos, asegúrate de que estén completamente descargadas. También te solicitamos que cubras las superficies de contacto de la batería marcadas con „+" y »~ con cinta adhesiva para evitar el riesgo de incendio.

CE GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlín declara por la presente que todos los dispositivos electrónicos cumplen con las condiciones pertinentes de las directivas europeas aplicables 2014/30/UE y 2011/65/UE.

Limitación de responsabilidad

GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores son responsables de los daños causados por un comportamiento intencionado o gravemente negligente de GESKE Beauty Tech GmbH, un representante o un auxiliar ejecutivo, de acuerdo con las directivas legales. Con la excepción de los daños a la vida, la integridad física o la salud, y el incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (deberes fundamentales), GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores solo son responsables de los daños que puedan atribuirse a un comportamiento intencionado o gravemente negligente. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. Además, la responsabilidad frente a los consumidores derivada de una garantía asumida, salvo en caso de comportamiento intencional o de negligencia grave, o en caso de lesión a la vida, la integridad física o la salud y de incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (obligaciones cardinales), se limita a los daños típicos previsibles en el momento de la celebración del contrato, así como al nivel de los daños medios típicos de este contrato. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. Respecto a las empresas, excepto en caso de daños a la vida, la integridad física y la salud o un comportamiento intencionado o negligente grave por parte de GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus minoristas, la responsabilidad se limita a los daños típicos previsibles en el momento de la celebración del contrato, y también al nivel de los daños medios típicos de este contrato. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. No se aceptará ninguna responsabilidad por daños debidos a: Incumplimiento de este manual/Uso inadecuado/Modificaciones no autorizadas/Modificaciones técnicas/Uso de repuestos no autorizados/Uso de accesorios no autorizados Las reclamaciones de responsabilidad según la legislación alemana sobre responsabilidad de productos no se ven afectadas.